Si prega di conservare queste istruzioni

Enagic®

- Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo
- Questo dispositivo deve essere utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore
- Si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni

ACQUA IONIZZATA MINERALE


ANESPA DX

Generatore di acqua ionizzata minerale

ANSP-02

collegabile direttamente alla rete idrica

Manuale utente



Indice

1 Precauzioni di sicurezza----------1
2 Accessori----------1
3 Parti opzionali (non incluse)----------1
4 Struttura e nome delle parti----------2
5 Installazione----------3-5
6 Modalità di utilizzo----------5
7 Scheda tecnica----------5
8 Sostituzione filtro / cartuccia----------6
9 Assistenza post vendita----------Retro del manuale

Grazie per aver scelto il nostro prodotto < ANESPA DX >
Per la vostra sicurezza, vi invitiamo a leggere attentamente il manuale d'uso prima di mettere in funzione il dispositivo.
Si prega di conservare con cura questo manuale per future consultazioni.


1 Precauzioni di sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto o una cartuccia / filtro nuovo, lasciare scorrere l'acqua per 2-3 minuti.
- Dopo che l'acqua è passata attraverso il dispositivo ed è stato rimosso il cloro, utilizzarla subito, non conservarla a lungo.
- Non far passare attraverso il dispositivo acqua non conforme alle normative locali sull'approvvigionamento idrico, in quanto ciò potrebbe compromettere la funzione originale del prodotto, in questo caso non ci assumiamo responsabilità.
- Al primo utilizzo dell'acqua possono comparire bolle, fenomeno del tutto innocuo per il corpo umano.
- Non lasciare che l'acqua congeli all'interno del dispositivo; in caso di rischio di congelamento durante l'inverno, lasciare scorrere leggermente l'acqua.
- Sebbene il prodotto sia progettato per acqua calda, non far passare acqua bollente (60 °C o più).
- Il peso del prodotto aumenta significativamente quando è pieno d'acqua; se ribaltato o fatto cadere, può rappresentare un rischio; fissare sempre saldamente l'anello anti-ribaltamento al muro e collegarlo all'unità.
- Se si desidera comunque ribaltare il dispositivo in un ambiente umido, scegliere una posizione che non possa causare danni.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per 2-3 giorni, far scorrere l'acqua per 1-2 minuti prima dell'uso.
- Per evitare incidenti come ustioni, regolare la temperatura desiderata prima di far scorrere l'acqua e successivamente usare il prodotto.
- In caso di lavori sull'approvvigionamento idrico vicino al luogo di installazione o presenza di acqua con residui di ruggine, non utilizzare il dispositivo, in quanto ciò può limitare la funzione originale del prodotto; in questo caso non ci assumiamo responsabilità.

2 Accessori



① Erogatore flessibile (48 cm)



② Tubo alimentazione (120 cm)



③ Tubo doccia (200 cm)



④ Soffione




⑤ Anello anti-ribaltamento (con ventosa)



⑥ Piastra adesiva per il fissaggio



⑦ Etichetta sostituzione filtro (1 pezzo)



T25(W19 adattatore filettato 24)
T25-2(W24 adattatore filettato 20)
T25-3(W22×2)
T25-7(W22×1.5)
T25-11(W24×1.5)

⑧ Adattatori




⑨ Manuale d'uso



⑩ Chiave (avvitatore)

3 Parti opzionali (non incluse)




① Set extra Filtro + Cartuccia




② Filtro extra per il cloro



③ Cartuccia extra in ceramica




④ Erogatore flessibile (100 cm)



⑤ Tubo alimentazione (200 cm)

4 Struttura e nomi delle parti




Indicazioni per la sostituzione del filtro e della cartuccia


- Durata della cartuccia
  Filtro per il cloro: circa 1 anno
  Cartuccia in ceramica: circa 3 anni
- L'uso continuato oltre la scadenza della cartuccia può causare intasamenti e malfunzionamenti


5 Installazione

1 **Rimuovere il soffione doccia esistente.**




2 **Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua in dotazione sull'ingresso dell'acqua del supporto doccia. Se si collega il tubo di alimentazione al raccordo doccia originale e il diametro della filettatura non corrisponde, utilizzare l'adattatore lato rubinetto miscelatore fornito in dotazione.**






3 **Applicare sull'apparecchio l'anello anti-ribaltamento (con ventosa) fornito in dotazione. (Durante il montaggio, individuare preventivamente la posizione di installazione del dispositivo.)**




4 Rimuovere la pellicola dalla piastra adesiva per il fissaggio, applicare la ventosa alla parete e lasciare che aderisca.




5 Posizionare l' erogatore flessibile fornito in dotazione sul lato della vasca.



6 Collegare il soffione doccia fornito in dotazione al tubo della doccia.




7 Collegare il tubo della doccia sul lato della valvola di selezione.



6 Modalità di utilizzo


Se si utizza per la doccia

Ruotare la valvola di selezione verso sinistra prima di aprire il miscelatore dell'acqua.



Se si utilizza per il bagno in vasca

Ruotare la valvola di selezione verso destra prima di aprire il miscelatore dell'acqua.




7 Scheda tecnica

■Unità


Nome prodotto / Modello	ANESPA DX / ANSP-02
Dimensioni	34 cm (altezza) ×12 cm (diametro) (esclusi i collegamenti esterni)
Peso unità principale	2 kg (incluso filtro e cartuccia)
Capacità di filtraggio	10 l/min
Pressione normale di funzionamento	0.05-0.5 MPa
Temperatura massima di funzionamento	60 °C
Capacità filtraggio (risultati dell'esame JWPAS J.210)	Rimozione cloro residuo libero (Concentrazione di cloro residuo libero: 1 mg/l, temperatura dell'acqua: 40 °C)
Materiale filtrante	Carbone attivo, tessuto non tessuto, tormalina
Frequenza sostituzione filtro e cartuccia	**Filtro per il cloro: circa 1 anno** Il periodo di sostituzione può variare in base alla qualità dell'acqua e alla quantità d'acqua utilizzata **Cartuccia in ceramica: circa 3 anni** Il periodo di sostituzione può variare in base alla qualità dell'acqua e alla quantità d'acqua utilizzata
Accessori dell'unità	Erogatore flessibile (48 cm), tubo di alimentazione dell'acqua (120 cm), tubo doccia (200 cm), soffione doccia, anello anti-ribaltamento (con ventosa), piastra adesiva per il fissaggio, etichetta sostituzione filtro, set di adattatori, manuale, chiave (avvitatore)

8 Sostituzione del filtro per il cloro e la cartuccia in ceramica

Procedura per la rimozione



Procedura per l'installazione



9 Assistenza post vendita

Garanzia

● Si prega di assicurarsi che la data di acquisto e il nome del compratore siano indicati sulla fattura. Conservare la fattura e il certificato di garanzia in un luogo sicuro.

Riparazione durante il periodo di garanzia

● Per la riparazione, rivolgersi al rivenditore locale - centro assistenza ufficiale. (Si prega di leggere attentamente le condizioni di garanzia, poiché alcune riparazioni, a seconda delle circostanze, potrebbero non essere coperte dalla garanzia.)

⚠Attenzione: nei seguenti casi potrebbero essere addebitati costi per la riparazione.

1. Malfunzionamento dovuto a un utilizzo non conforme al “Manuale utente”.
2. Guasti o danni derivanti dall’uso di acqua diversa da quella potabile di rete.
3. Guasti o danni causati da disastri naturali (terremoto, incendio, alluvione, ecc.).
4. Caduta del prodotto o incidente durante il trasporto.
5. Sostituzione di parti soggette a usura.
6. Assenza o indicazione non corretta della “data di acquisto” e del “nome dell’acquirente” sulla fattura.
7. Mancata presentazione della fattura e certificato di garanzia.

Riparazioni fuori dal periodo di garanzia

● Rivolgersi al rivenditore locale. La riparazione verrà effettuata su richiesta del cliente e a sue spese.

Altre informazioni

● In caso di ulteriori domande sul prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore.

⚠ Avvertenze



Non tentare di aprire o smontare alcuna parte del prodotto. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti da tali azioni.

● Per ulteriori domande e informazioni, si prega di rivolgersi al proprio rivenditore locale.

Los Angeles :
TEL. +1-310-542-7700 FAX. +1-310-542-1700
New York :
TEL. +1-718-784-2110 FAX. +1-718-784-2103
Chicago :
TEL. +1-847-430-4013 FAX. +1-847-437-8201
Honolulu :
TEL. +1-808-949-5300 FAX. +1-808-949-5336
Texas :
TEL. +1-972-316-7985 FAX. +1-310-531-7111
Seattle :
TEL. +1-425-640-2222 FAX. +1-425-672-8946
Orlando :
TEL. +1-407-601-5963 FAX. +1-407-630-6081
Burnaby:
TEL. +1-604-214-0065 FAX. +1-604-214-0067
Toronto :
TEL. +1-905-507-1200 FAX. +1-416-445-6594
Messico :
TEL. +52-81-8242-5500 FAX. +52-81-8242-5549
Brasile :
TEL. +55-15-3034-4132 FAX. +55-15-3034-4100
Germania :
TEL. +49-211-936570-00 FAX. +49-211-936570-27
Francia :
TEL. +33 (0) 1 47 07 55 65 FAX. +33 (0) 1 83 71 17 06
Italia :
TEL. +39-6-3320-670 FAX. +39-6-3321-9505
Australia :
TEL. +61-2-9878-1100 FAX. +61-2-9878-1200
Russia :
TEL. +7-495-988-02-05 FAX. +7-495-988-02-06
Romania :
TEL. +40-374028779
Portogallo :
TEL. +351-22-8305464
Hong Kong :
TEL. +852-2154-0077 FAX. +852-2154-0027
Taiwan :
TEL. +886-2-2713-2936 FAX. +886-2-2713-2938
Filippine :
TEL. +63-2-519-5508 FAX. +63-2-519-1923
Korea(Seoul) :
TEL. +82-2-546-8120 FAX. +82-2-546-8127
Korea(Busan) :
TEL. +82-51-744-8822 FAX. +82-51-744-8833
Singapore :
TEL.+65-6720-7501 FAX. +65-6720-7505
Malesia :
TEL.+60-3-2282-2332 FAX. +60-3-2282-2335
Indonesia :
TEL. +62-21-2992-3111 FAX. +62-21-2992-8111
Thailandia :
TEL. +66-2-163-2869 FAX. +66-2-163-2879
India :
TEL. +91-80-4650-9900 FAX. +91-80-4650-9908
Mongolia :
TEL. +976-7012-7778 FAX. +976-7012-7708
Dubai :
TEL. +971 4 395 5011 FAX. +971 4 395 5150
Tokyo :
TEL. +81-3-5205-6030 FAX. +81-3-5205-6035
Sapporo :
TEL. +81-11-223-5678 FAX. +81-11-223-5680
Nago :
TEL. +81-980-51-0616 FAX. +81-980-51-0628
Shin-Osaka :
TEL. +81-6-6152-5407 FAX. +81-6-6152-5408
Fukuoka :
TEL.+81-92-741-4132 FAX. +81-92-741-4133
Osaka (Fabbrica) :
TEL. +81-72-893-2290 FAX. +81-72-893-8007

Prodotto in Giappone
202604